

FRITZ!DECT FRITZ! DECT 440



Artikel	126671
Herstellernummer	20002905
EAN	4023125029059
AVM	

Per Knopfdruck anmelden und direkt loslegen

Im Handumdrehen verbinden Sie den FRITZ!DECT 440 mit der FRITZ!Box – einfach auf Knopfdruck. Der Vierfach-Taster ist für jede FRITZ!Box mit DECT-Basis geeignet und wird über sicheren DECT-ULE-Funk angebunden.

Vier Tasten nach Wunsch belegen

Legen Sie bis zu 12 FRITZ!-Geräte oder Gerätegruppen fest, die Sie nach Wunsch über die vier Tasten schalten und steuern können. So schalten Sie zum Beispiel die an den intelligenten Steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210 angeschlossenen Geräte und regeln die Zimmertemperatur mit dem Heizkörperregler FRITZ!DECT 301. Durch dimmen des FRITZ!DECT 500 erzeugen Sie eine Wohlfühlatmosphäre und erschaffen mit einem Tastendruck eine andere Lichtstimmung.

Klares E-Paper-Display

Mit der magnetischen Wandhalterung können Sie die smarte Fernbedienung flexibel positionieren und das E-Paper-Display informiert Sie jederzeit über die Zimmertemperatur an der eingesetzten Stelle.

Temperatursensor dort, wo sie sich wirklich aufhalten

Verwenden Sie den Vierfach-Taster als idealen Temperatursensor genau an der Stelle, wo Sie sich im Raum aufhalten. Der Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 richtet sich auf Wunsch nach eben dieser Position.

Automatische Updates mit neuen Funktionen

FRITZ!DECT 440 ist auf Ihre FRITZ!Box perfekt abgestimmt und einfach eingerichtet. Regelmäßige Updates sorgen für Sicherheit und bringen neue Funktionen. Der sparsame DECT-ULE-Funk und das verbrauchsarme E-Paper-Display garantieren eine lange Lebensdauer der Batterien.

Komfortabel schalten

Bedienen Sie Ihre FRITZ! Smart-Home-Geräte mithilfe des FRITZ!DECT 440 mit nur einem Knopfdruck. Dimmen Sie die LED-Lampe FRITZ!DECT 500 und schalten Sie die FRITZ!-Steckdosen.

DECT ULE – sparsam im Heimnetz

Der Taster ist über DECT-ULE-Funk in Ihr Heimnetz integriert. DECT ULE verbindet Ihre FRITZ! Smart-Home-Geräte sicher und stromsparend.

Hochauflösendes E-Paper-Display

Das hochauflösende E-Paper-Display zeigt die aktuelle Raumtemperatur an. Außerdem ist zu sehen, welche Funktionen die einzelnen Tasten auslösen.

Komfortable Einrichtung

Richten Sie FRITZ!DECT 440 komfortabel über die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box ein. Spielerisch leicht legen Sie dort die Aktionen für einzelne Tasten fest.

Automatische Updates

Automatische Updates halten Ihre FRITZ! Smart-Home-Geräte auf dem aktuellen Stand und bringen regelmäßig neue Funktionen.

Zusammenfassung

Per Knopfdruck anmelden und direkt loslegen

Im Handumdrehen verbinden Sie den FRITZ!DECT 440 mit der FRITZ!Box – einfach auf Knopfdruck. Der Vierfach-Taster ist für jede FRITZ!Box mit DECT-Basis geeignet und wird über sicheren DECT-ULE-Funk angebunden.

Vier Tasten nach Wunsch belegen

Legen Sie bis zu 12 FRITZ!-Geräte oder Gerätegruppen fest, die Sie nach Wunsch über die vier Tasten schalten und steuern können. So schalten Sie zum Beispiel die an den intelligenten Steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210 angeschlossenen Geräte und regeln die Zimmertemperatur mit dem Heizkörperregler FRITZ!DECT 301. Durch dimmen des FRITZ!DECT 500 erzeugen Sie eine Wohlfühlatmosfera und erschaffen mit einem Tastendruck eine andere Lichtstimmung.

Klares E-Paper-Display

Mit der magnetischen Wandhalterung können Sie die smarte Fernbedienung flexibel positionieren und das E-Paper-Display informiert Sie jederzeit über die Zimmertemperatur an der eingesetzten Stelle.

Temperatursensor dort, wo sie sich wirklich aufhalten

Verwenden Sie den Vierfach-Taster als idealen Temperatursensor genau an der Stelle, wo Sie sich im Raum aufhalten. Der Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 richtet sich auf Wunsch nach eben dieser Position.

Automatische Updates mit neuen Funktionen

FRITZ!DECT 440 ist auf Ihre FRITZ!Box perfekt abgestimmt und einfach eingerichtet. Regelmäßige Updates sorgen für Sicherheit und bringen neue Funktionen. Der sparsame DECT-ULE-Funk und das verbrauchsarme E-Paper-Display garantieren eine lange Lebensdauer der Batterien.

Komfortabel schalten

Bedienen Sie Ihre FRITZ! Smart-Home-Geräte mithilfe des FRITZ!DECT 440 mit nur einem Knopfdruck. Dimmen Sie die LED-Lampe FRITZ!DECT 500 und schalten Sie die FRITZ!-Steckdosen.

DECT ULE – sparsam im Heimnetz

Der Taster ist über DECT-ULE-Funk in Ihr Heimnetz integriert. DECT ULE verbindet Ihre FRITZ! Smart-Home-Geräte sicher und stromsparend.

Hochauflösendes E-Paper-Display

Das hochauflösende E-Paper-Display zeigt die aktuelle Raumtemperatur an. Außerdem ist zu sehen, welche Funktionen die einzelnen Tasten auslösen.

Komfortable Einrichtung

Richten Sie FRITZ!DECT 440 komfortabel über die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box ein. Spielerisch leicht legen Sie dort die Aktionen für einzelne Tasten fest.

Automatische Updates

Automatische Updates halten Ihre FRITZ! Smart-Home-Geräte auf dem aktuellen Stand und bringen regelmäßig neue Funktionen.

FRITZ!DECT FRITZ! DECT 440, Weiß, 10 - 40 °C, 69 mm, 18 mm, 69 mm, 75 g

FRITZ!DECT FRITZ! DECT 440. Produktfarbe: Weiß. Breite: 69 mm, Tiefe: 18 mm, Höhe: 69 mm

Merkmale

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 10 - 40 °C

Merkmale

Produktfarbe Weiß

Gewicht und Abmessungen

Breite 69 mm

Lieferumfang

Anzahl 1

Tiefe 18 mm

Höhe 69 mm

Gewicht 75 g

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.