

# Lenco CD-010 CD player

---



<b>Artikel</b>	21295018
<b>Herstellernummer</b>	CD-010
<b>EAN</b>	8711902039907
Lenco	

Der Lenco CD-010 ist ein praktischer tragbarer CD-Player. Er hat eine deutliche LCD-Anzeige und einfach zu bedienende Tasten. Bist du oft unterwegs? Der tragbare CD-Player ist der perfekte Reisebegleiter. Mit dem Lenco CD-010 hast du deine Lieblingsmusik immer und überall dabei. Bist du es leid, dein Lieblingsalbum immer nur in chronologischer Reihenfolge zu hören? Mit dem Lenco CD-010 kannst du die Abspielabfolge selbst bestimmen. Du kannst die Entscheidung, welcher Song als nächstes gespielt wird, entweder dem CD-Player überlassen oder die Abfolge selbst steuern. Mit der Wiederholungsfunktion kannst du einen Lieblingssong in der Dauerschleife hören. Der Lenco CD-010 kann sowohl mit Akku als mit Strom betrieben werden. Der CD-Player hat auch eine Ladeschaltung für Akkus (die Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn der CD-Player länger als 30 Sekunden keine Musik abspielt, schaltet er sich automatisch ab. Auf diese Weise wird Akku gespart. Der Lenco CD-010 lässt sich mit einem Knopfdruck wieder einschalten.

## Zusammenfassung

---

Der Lenco CD-010 ist ein praktischer tragbarer CD-Player. Er hat eine deutliche LCD-Anzeige und einfach zu bedienende Tasten. Bist du oft unterwegs? Der tragbare CD-Player ist der perfekte Reisebegleiter. Mit dem Lenco CD-010 hast du deine Lieblingsmusik immer und überall dabei. Bist du es leid, dein Lieblingsalbum immer nur in chronologischer Reihenfolge zu hören? Mit dem Lenco CD-010 kannst du die Abspielabfolge selbst bestimmen. Du kannst die Entscheidung, welcher Song als nächstes gespielt wird, entweder dem CD-Player überlassen oder die Abfolge selbst steuern. Mit der Wiederholungsfunktion kannst du einen Lieblingssong in der Dauerschleife hören. Der Lenco CD-010 kann sowohl mit Akku als mit Strom betrieben werden. Der CD-Player hat auch eine Ladeschaltung für Akkus (die Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn der CD-Player länger als 30 Sekunden keine Musik abspielt, schaltet er sich automatisch ab. Auf diese Weise wird Akku gespart. Der Lenco CD-010 lässt sich mit einem Knopfdruck wieder einschalten.

Lenco CD-010, Schwarz, Tragbarer CD-Player

Lenco CD-010. Gerätetyp: Tragbarer CD-Player, Produktfarbe: Schwarz, Disc Wiedergabemodi: zufällig, Wiederhole alle. Display-Typ: LCD. Energiequelle: Akku

## Merkmale

---

### Anschlüsse und Schnittstellen

Bluetooth

Nein

### Energie

Energiequelle

Akku

## Audio

Eingebautes Mikrofon	Nein
----------------------	------

## Bildschirm

Display-Typ	LCD
-------------	-----

## Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher	Ja
-------------------------	----

## Merkmale

Gerätetyp	Tragbarer CD-Player
Produktfarbe	Schwarz
Playback MP3	Nein
CD-Wechsler	Ja
Kassettendeck	Nein
Snooze Funktion	Ja
Disc Wiedergabemodi	zufällig, Wiederhole alle
Playback-Disk Typ	CD
Wiedergabemodi	Wiederholung, Wiederhole alle
USB erfordert	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.